# INFLATABLE
## STAND UP PADDLEBOARD

- ☐ 12'6 TOUR 6
- ☐ 10'6" TOUR 6
- ☐ 10'8 AVENTURE 6
- ☐ 10'8 FITNESS 6
- ☐ 10'8" ADVENTURE 4
- ☐ 10'8" FITNESS 4
- ☐ 10' 2 SCHOOL 4
- ☐ 10' DRIFTER 4

# Thank you for choosing a Hobie Stand Up Paddleboard

**Start with an unmatched 60 years of revolutionary board building experience, Add the racing and surfing DNA of Hobie's team riders. The final result is a desire to push development boundaries, and the results are unequaled.**

**The Hobie Stand Up Paddle Development Team has worked tirelessly developing a line of boards that allows everyone the opportunity to explore and experience the sport of stand up paddleboarding. From the elite racer to the paddle surfer to the family that simply enjoys being on the water, Hobie's line up of high quality stand up paddlerboards offers a board to fit your stand up paddle lifestyle.**

**Hobie's simple goal of making things better has never changed, and remains at the core of our team of professional riders and board designers.**

## GENERAL PADDLING INFORMATION

### How to Use

- Assume a comfortable stance with your feet positioned roughly shoulder width apart Knees slightly bent in a relaxed upright stance, shoulders back, looking straight ahead.
- Paddle grip. Place your top hand on end of handle and your bottom hand approximately 24" down shaft of paddle. Paddle in a comfortable forward motion, with arms slightly bent.
- To turn left concentrate paddling on the right hand side of the board to turn right concentrate paddling on the left hand side of the board.

### Safety

Paddle sports can be dangerous and physically demanding. Users of this product should understand that participating in stand up paddling can result in serious injury or death. Observe all applicable watercraft laws, and use common sense

### Safety Check list

- Always paddle with others.
- Always wear a leash attaching you to the board.
- Wear a Coast Guard approved personal flotation device
- Always wear protective clothing.
- Always paddle in safe conditions.
- Be aware of changing weather conditions.
- Avoid paddling in off shore wind or windy conditions.
- Do not exceed your paddling ability; be aware of your limitations.
- DO NOT use alcohol or mind altering drugs prior to or while using this product.

**Paddle Height**




**Paddle Position**

**• View more stand up paddle instructional videos on line**
http://www.hobie.com/stand-up-paddleboards/support

**TOUR**
**12’6**

**TOUR**
**10’6**

**ADVENTURE 6 / 4**
**10’8**

**FITNESS 6 / 4**
**10’8**

**SCHOOL**
**10’2**

**DRIFTER**
**10’**

| | TOUR 12’6 | TOUR 10’6 | ADVENTURE 6 / 4 10’8 | FITNESS 6 / 4 10’8 | SCHOOL 10’2 | DRIFTER 10’ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 12’6” (381cm) | 10’6” (320cm) | 10’8” (330cm) | 10’8” (330cm) | 10’2” (310cm) | 10’ (305cm) |
| Width | 32’ (81.3cm) | 32’ (81.3cm) | 32’ (81.3cm) | 32” (81.3cm) | 33” (83.82) | 32” (81.3cm) |
| Thick | 5.75” (14.6cm) | 5.75” (14.6cm) | 5.75” / 4.25” (14.6cm) / (10.8cm) | 5.75” / 4.25” (14.6cm) / (10.8cm) | 4.25” (10.8cm) | 4.25” (10.8cm) |
| Volume | 298.2L | 245.9L | 272.5L | 272.5L | 196L | 193.3L |
| Weight *approximate | 28lb (12.7kg) | 27lb (12.2kg) | 27lb (12.2kg) | 27lb (12.2kg) | 28lb (12.7kg) | 23lb (10.4kg) |

## Accessories

Heavy duty backpack storage bag

EXP - 3 Piece Paddle
*optional*

Pump w/ gauge

Repair Kit


High pressure spring valve for quick and easy inflation and deflation
Serial Number
Deck Inserts
Tour 12’6
Tour 10’6
Adventure 10’8
Heavy duty built in carrying handles
Removable center fin
Large EVA foot pad on the board provides grip and comfort
Heavy duty drop stitch PVC
Built in cargo staps for carrying light cargo

## 5. INFLATING YOUR BOARD

Follow the instructions below for valve operation and correct inflation and deflation procedures.

**A. Valve Operation:** The board's inflation valve is located near the nose of the board.

To close off the valve for inflation, make sure that the center valve pin is in the "up" position. If it is in the "down" position, press down on the valve pin and turn it counterclockwise until it pops up.

B. To open the valve for deflation, press down on the valve pin and turn it clockwise so it locks down. **Be careful of any sand or debris around the valve area when deflating as small particles could become airborne with the release of air pressure!**

C. Always lock the valve cover over the valve stem when in use. This will prevent accidental air release and entrance of any particles into the air chambers.



## 6. BOARD INFLATION STEPS

A. Make sure that the valve is in the closed position (valve pin up)

B. Make sure the pump hose is connected to the "inflate" outlet

C. Connect the pump nozzle into the valve receptacle.

D. Start pumping air into the board by sliding the pump piston up and down.

Tip: If the pump piston starts to squeak, apply some spray silicone on the piston shaft.

## 7. BOARD DEFLATION STEPS

A. Clear any water or debris out of the valve areas.

B. Slowly press down on the valve stem to start letting air out of the board. There will be an initial burst of air, but that will slow down very quickly. Once the air flow has slowed down, press the valve stem all the way down and turn it clockwise to lock it into the "open" position.

## INFLATION TIPS AND PRECAUTIONS

- The board can be inflated either with our hand pump or an electric pump. The electric pump can inflate the board to a moderate pressure and save a lot of time with about 90% of the required air volume. You will need to use your hand pump to inflate the chambers to the correct pressure.
- Do not use an air compressor. Damage to your board caused by over inflation from an air compressor is not covered by your warranty.
- After 2 or 3 days there may be a small decrease of pressure due to temperature change. If so, add a few pumps of air.
- Before undertaking a long paddle, inflate the board for a full 24 hours to be sure the board is airtight. If you are seeing a consistent decrease in air pressure, follow the instructions for leak detection in the board repair section of this manual.
- Do not over-inflate the board. A max pressure of 10 - 14 PSI is adequate. The easiest gauge of a good working pressure is to have the chambers inflated to a firm pressure when you press on them.
- Do not pump to a high pressure and let the board sit out in the sun. If the board is going to be in a warm environment, slightly under-inflate the board and allow the heat from the sun to increase the internal pressure. When paddling, the colder temperature of the water may cause a slight loss in chamber pressure. It is a good idea to carry a pump with you so that you can add some air to the chambers if necessary.

## 8. CENTER FIN INSTALLATION

1. Slide fin base into fin box

2. Slide fin all the way to back of the fin box

3. Insert fin retention pin through slot



4. Correct fin installation

# BOARD CARE AND STORAGE

## 9-10. STORING YOUR HOBIE STAND UP PADDLEBOARD

Hobie has chosen PVC to provide superior protection from ultraviolet light. However, to ensure extra years of flexibility and bright colors, avoid storing the board where it will be exposed to weather or in direct sunlight. Please review the following list for storage and board care tips.

- Before storing, hose off the board and let it dry completely to prevent mildew buildup.
- Do not use harsh chemicals for cleaning. Most dirt can be removed with a mild soap and fresh water.
- You may store the board inflated or deflated. If you deflate the board, we recommend that you store it in the protective bag that came with the board
- If storing the board outdoors, raise it up off the ground and cover it with a tarp to prevent exposure to the elements
- We do not recommend hanging the board.
- Do not store in extreme conditions *(i.e. above 150F or below -10F)*
- Store in a clean, dry place.

## 11. BOARD FOLDING STEPS

The board storage bag is designed to allow you to get your board into the bag as easily as possible with minimal folds.

Follow the diagram below for the best folding procedures

** Always use the supplied side fin covers to prevent fin damage and bending

**STEP 1**

**STEP 2**

**STEP 3**

## 12. LEAK DETECTION AND REPAIR

**About PVC**

Your new stand up paddleboard is made from a durable PVC. If a tear or puncture does occur, PVC is very easy to repair. Repairs are easily done with your included patch kit. Read the following paragraphs for leak detection and repair tips.

**Air Leak Detection**

If you are losing air pressure, not caused by colder temperatures, check the board for leaks, starting with the valves. A leaking valve is rare, but if you do find a leak we can send you a replacement valve. To locate a leak, we recommend mixing soap and water in a spray bottle. Spray around the valve. If you see bubbles forming, check your valve seating and base and be sure the valve insert is screwed tight. If you continue to have problems it's probably time to order a new valve. Replacement of the whole valve can be done with a simple tool that comes with the replacement valve.

If the board is losing air and all the valves are good, you probably have a small puncture. Small punctures can be repaired easily and permanently. Spray around the inside and outside of the board until air bubbles become visible and mark the position of the leak. If you do not find air bubbles, inflate the board to maximum air pressure and try to listen to find the leak. If you can narrow the area down, return with a spray bottle to identify the source of the leak.

Punctures less than 1/8"in size can be repaired simply without a patch. Deflate your board, then clean and dry the area to be repaired. Apply a small drop of glue to cover the puncture, and let dry 12 hours.

**Small Repairs**

Your board comes with a repair kit as standard equipment. If you no longer have your repair kit, you can order a new one from your dealer. Cut a piece of repair material large enough to overlap the damaged area by approximately 1/2", and round off the edges. Apply glue to the under side of the patch and around the area to be repaired. Too much glue will interfere with a proper repair. Allow adhesive to become tacky for 2-4 minutes, and then place patch on the damaged area. Use a weight to apply 3-5 lbs. of pressure for 12 hours. After patch has dried, apply glue around the edges for a complete seal (dry for 4 hours).

**Large or Difficult Repairs**

If you have a difficult repair, give our office a call and We will advise you on the best way to repair it.


**USA & GLOBAL**
Hobie stand up paddleboards
E: sup@hobie.com
T: (888)hobie-21
T: (949)240-5105
www.hobie.com

**EUROPE**
Double V
E: contact@sunshort.com
T: +33 (0)6 29 12 36 46
www.sunshort.com

**AUSTRALIA & S. PACIFIC**
Hobie Cat Australasia
E: sales@hobiesup.com.au
T: +61(0)244418400
www.hobiesup.com.au

**BRAZIL**
RocketSports Ltda.
E: alex@rocketsports.com.br
T: +55 11 99106-9696


## 13. WARRANTY REGISTRATION FORM

Hobie Stand Up Paddleboards is collecting this information in order to serve our customers better. We will not sell or trade your personal information with any other business or organization. Void in any state where prohibited

- Online Registration - http://www.hobie.com/stand-up-paddleboards/support
- Mail in Registration - Remove completed card at perforation, affix postage and mail

**HOBIE STAND UP PADDLEBOARD REGISTRATION AND INFORMATION CARD**

First Name _____ Last Name _____

Address _____

City _____ State / Province _____ Zip / Postal Code _____

Country _____ Email _____

Store Where Purchased _____ Date Purchased _____

Model ☐ 12'6 TOUR 6 ☐ 10'8 AVENTURE 6 ☐ 10'8" ADVENTURE 4 ☐ 10' 2 SCHOOL 4
☐ 10'6" TOUR 6 ☐ 10'8 FITNESS 6 ☐ 10'8" FITNESS 4 ☐ 10' DRIFTER 4

Gender M ___ F ___ Age of Primary User _____

## 14. WARRANTY

Hobie Stand Up Paddleboards provides a limited one year board warranty.

Your warranty registration card is packaged with this owner's manual or available online and should be completed and returned within 30 days of the date of purchase. If you have problems with your board contact your dealer first. If you need further assistance, contact Hobie Stand Up Paddleboards. To help process any warranty problems, please complete your warranty card on line or mail it directly to Hobie Stand Up Paddleboards.

Hobie warrants each stand up paddlboard to be free from defects in materials and workmanship for the period listed below. Hobie Stand Up Paddleboards will repair or, at its discretion, replace defective parts.

The warranty period for the board is one year

This warranty does not cover:

- Normal wear and tear and discoloration from evironmental exposure
- Damage caused by abuse or failure to perform normal maintenance.
- Damage caused by hitting submerged objects, beaching, or dropping
- Damage caused by mooring or storing board in water.
- Damage caused by alterations or modifications.
- Transportation of board or parts to Hobie Stand Up Paddleboards or its dealers.
- Any board used as a rental or placed in commercial service.
- Any other consequential damage, incidental damages or incidental expenses, including damage to property. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

## 15. Return Conditions

To Obtain Warranty Service: Within 30 days of discovering a defect, take your board, along with the proof of purchase (sales receipt) to the authorized Hobie Stand Up Paddleboard dealer from whom you purchased your board, unless you have moved or are traveling. In that case, take it to the nearest authorized Hobie Stand Up Paddleboard Dealer.

## 16. Liability Limitations

Implied Warranties: Any implied warranties, including implied warranty of merchantability and fitness for a particular purpose, shall be no longer than the duration of this expressed warranty. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. Hobie Stand Up Paddleboards makes no expressed warranties in addition to this limited warranty. Hobie Dealers have no authority to make warranties on behalf of Hobie Stand Up Paddleboards in addition to, or inconsistent with, those stated herein.

To the extent any provision of this warranty is prohibited by Federal, State or Municipal law and cannot be preempted, it shall not be applicable. This warranty gives you specific legal rights.

Place Postage Here

**HOBIE STAND UP PADDLEBOARDS**
32921 Calle Perfecto #B
San Juan Capistrano, CA 92675
USA

FRANÇAIS

HOBIE

STAND UP PADDLEBOARDS

# GONFLABLE STAND UP PADDLE

## MANUEL D'UTILISATION ET INFORMATIONS DE GARANTIE

## 1. MISE EN GARDE

Les sports de pagaie sont potentiellement dangereux et physiquement éprouvants.
L'utilisateur du présent produit doit comprendre que la pratique des sports de pagaie peut entraîner des blessures graves ou la mort.
Respectez les normes de sécurité suivantes à chaque utilisation du produit.
L'utilisateur du présent produit reconnaît qu'il comprend et accepte les risques associés aux sports de pagaie.
Si vous avez des questions au sujet de ce produit, n'hésitez pas à nous contacter.

## 2. MISE EN GARDE D'UTILISATION

Les sports de rame peuvent être très dangereux et physiquement éprouvant.
L'utilisateur de ce produit doit comprendre que la participation aux sports de rame peut impliquer des dangers pouvant aller jusqu'à la mort.
Observez les normes de sécurité adéquate en utilisant ce produit.
L'utilisateur de ce produit lié à l'activité du sport de rame, accepte les risques de cette même activité.
Après avoir gonflé votre Stand Up Paddle HOBIE SUP et avant que vous le mettiez à l'eau, inspectez votre équipement pour vous assurer d'un usage sans le moindre risque. Passez en revue les règlementations locales.
Informez-vous sur les marées et les éventuels courants locaux avant de vous mettre à l'eau. Faites attention de ne pas surévaluer votre force, votre résistance ou vos compétences. Evaluez bien les dangers avant de vous mettre à l'eau.
Tenez bien compte de votre niveau de compétence.

## 3. CONSEIL GENERAL

Les sports de pagaie permettent à tous, quels que soient son âge ou sa forme physique, de pratiquer une activité fantastique en contact étroit avec la nature. Que ce soit une promenade de quelques heures, un minimum de précautions et quelques règles élémentaires de sécurité s'imposent.

- Consultez votre médecin avant de commencer un sport de pagaie.
- Ne surestimez pas vos capacités physiques et techniques.
- Portez toujours un gilet de flottaison individuel homologué.
- Le port d'un leash chevilles est obligatoire
- Respectez la réglementation en vigueur dans le pays d'utilisation.
- Ne partez jamais seul, Informez toujours un proche de votre parcours
- Un enfant seul non accompagné ou surveillé ne doit pas utiliser le Stand Up Paddle HOBIE SUP.
- En France, vous ne devez pas vous éloigner de la bande des 300m du rivage car le Stand Up Paddle gonflable est considéré comme un engin de plage.
- Informez vous sur les conditions propres au plan d'eau sur lequel vous avez choisi de naviguer.
- Consultez la météo et son évolution dans la journée pour ne pas vous faire surprendre par le vent ou le froid.
- Ne pas utiliser de Stand Up Paddle HOBIE SUP dans des conditions d'inondation.
- Ne consommez pas d'alcool ou de psychotropes avant d'aller sur l'eau.
- Adaptez votre habillement en fonction des conditions météo.
- Nous vous conseillons de ne pas l'utiliser dans un vent supérieur a 15 noeuds. Ce conseil devient une obligation par vent de terre.

Pour le gonflage :
Dévisser le bouchon d'étanchéité de la valve.
Assurez vous que la valve est en position " haute " de gonflage en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Pour le dégonflage :
Dévisser le bouchon d'étanchéité de la valve.
Appuyer sur la valve en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour la bloquer

Toujours remettre en place le bouchon d'étanchéité de la valve avant utilisation

## 6. PROCEDURE DE GONFLAGE

A. Dévisser le bouchon d'étanchéité de la valve
B. Vérifier que la valve est en position gonflage
C. Connecter la pompe à la planche en pressant sur l'embout et en le tournant
D. Poser vos pieds de chaque coté du socle et pomper.
E. Vous arriverez facilement à 10 PSI, lorsque l'effort demandé devient plus dificile, ne remontez pas complètement le manche de la pompe, contentez vous de petits coups secset pompez jusqu'à obtenir une pression de comprise entre 10 PSI et 14 PSI. Le manomètre vous indique la pression.
F. Revisser le bouchon d'étanchéité de la valve.

**Attention :** il est inutile de dépasser la pression de 15 PSI. Vous ne gagnerez rien en performances et vous risquez d'endommager votre planche d'une anière irréversible . **N'utilisez en aucun cas de compresseur d'air**

## 7. PROCEDURE DE DEGONFLAGE

A. Dévisser le bouchon d'étanchéité de la valve. Appuyer sur la valve en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour la bloquer. Attention ! Lors du dégonflage, la pression de l'air expirée peut projeter du sable ou de petits débris au visage !

B. Toujours remettre en place le bouchon d'étanchéité de la valve aprés utilisation.

**PRECAUTIONS**

Votre Stand Up Paddle HOBIE SUP peut être gonflé à l'aide d'une pompe manuelle ou électrique. Dans le cas d'un gonflage à l'aide d'une pompe électrique, celui-ci ne pourra assurer que 90 % du gonflage et devra être complété par un gonflage manuel.

Conseil important : Si vous laissez votre Stand Up Paddle HOBIE Sup gonflé entre deux utilisations ou exposé en plein soleil, il est indispensable de relâcher un peu de pression, pour éviter tout risque de surpression dûe aux variations de température ou de pression atmosphérique.
Pour votre information, votre Stand Up Paddle HOBIE Sup peut perdre un peu de pression de gonflage. Il est donc obligatoire de vérifier la pression votre Stand Up Paddle HOBIE Sup avant chaque sortie.

Si vous constatez un défaut de gonflage, suivez les instructions de détection de fuites et réparations sur ce guide.

**8. INSTALLATION DE L'AILERON CENTRAL**

1. Insérez l'aileron dans le boitier

2. Glissez-le jusqu'à la butée

3. Insérez la patte de rétention



4. L'aileron est monté

**9. ENTRETIEN**

Votre embarcation est conçue de façon à ne demander qu'un entretien minimal qui vous garantira de nombreuses heures de plaisir sur l'eau.
Après une sortie, rincez toujours votre Stand Up Paddle HOBIE Sup complètement avec de l'eau claire afin de le débarrasser du sel et du sable (le sable étant très abrasif).
Ne pas utiliser de matériel de nettoyage à haute pression.
N'utilisez en aucun cas de produits chimiques, chlorés ou de détergents agressifs, ou de produits à base de silicone, pour le nettoyage. Un savon et de l'eau douce suffisent.
Il est normal de constater une baisse ou une augmentation de pression due à une surexposition au soleil ou au froid.
Procédez à un séchage complet avant le ranger dans son sac et de le stocker.

**10. STOCKAGE**

Avant de le stocker, laisser sécher votre planche complètement afin d'éviter tout développement de moisissure, qui pourrait détériorer votre SUP prématurément.
Il est préférable de stocker votre Stand Up Paddle dégonflé, à l'abri de la lumière directe durant une longue période, à l'abris des intempéries, dans un lieu sec, propre et protéger des températures extrêmes (inférieure à -10° ou supérieur à +50°)

**11. CONSEIL DE PLIAGE**

Rouler le Stand Up Paddle en partant de l'arrière, en utilisant les soufflets de protection pour les 2 ailerons latéraux

**STEP 1**

**STEP 2**

**STEP 3**

## 12. RÉPARATIONS

A propos de PVC
Votre nouveau stand up Paddle HOBIE Sup est fait à partir d'un PVC de qualité supérieure. Si une déchirure ou une perforation se produit, le PVC est très facile à réparer.
Un kit de réparation est fourni lors de votre achat comprenant un tube de colle spéciale PVC et 3 empiècements PVC.

Lisez attentivement les paragraphes suivants pour effectuer, une détection de fuite d'air et des réparations.

Localisation une fuite d'air.
Toute baisse de pression anormale doit donner lieu à une vérification minutieuse des valves et de leurs joints.

Vérifiez dans un premier temps la valve placée à l'avant, l'ensemble des joints. En l'aspergeant d'eau savonneuse, si des bulles se forme l'endroit de la fuite est localisé.

Si une fuite ou un trou est localisé, veuillez utiliser le kit de réparation inclus lors de votre achat.

**Conditions pour une qualité de réparation optimale :**

1. Réparer à l'abri du soleil et au sec - Flotteur à plat, dégonflé.
2. Découper une pièce ronde débordant d'au moins 5 cm de la déchirure du flotteur. Tracer sur le flotteur l'emplacement de la pièce. Pour une coupure, il est préférable de découper une pièce rectangulaire.
3. Nettoyer la pièce et l'emplacement autour de la déchirure à l'aide d'une pierre ponce uniquement.
4. Encoller le flotteur et la pièce
5. Attendre 2-4 minutes que la colle sèche partiellement, poser la pièce. Presser du centre vers l'extérieur pour aplatir les éventuelles bulles d'air.
6. Lisser fortement la pièce avec un objet arrondi en commençant par le centre de la pièce.
7. Ré appliquer un joint de colle d'étanchéité autour de la pièce.
8. Utiliser un poids pour appliquer une pression sur la pièce pendant 12 heures.
9. Eviter si possible d'exposer la réparation au soleil ou à la pluie.
10. Laisser sécher pendant 24 heures avant de procéder au regonflage.

**Précautions à prendre lorsque l'on utilise de la colle :**

- Ne laissez pas le tube de colle en plein soleil ou à proximité d'une flamme ou d'une source de chaleur. La colle peut se conserver si vous rebouchez le tube immédiatement après usage.
- Travaillez toujours dans un local aéré, évitez de respirer les vapeurs de colle et de l'ingérer et évitez le contact avec la peau.

## 14. GARANTIE

Par la présente carte de garantie,
Les produits bénéficient de la garantie constructeur Hobie Stand Up paddleboards de un an à compter de la date d'achat pour le premier acquéreur d'un produit neuf.

La garantie constructeur HOBIE Stand Up PADDLEBOARDS s'entend sans préjudice de vos autres droits légaux et réglementaires en tant que consommateur.

Cette garantie s'applique uniquement si le produit défectueux est présenté durant la période de garantie, accompagné de la facture d'origine ou du reçu d'origine (sur lequel est indiqué la date d'achat, le modèle et le nom du revendeur). HOBIE Stand Up Paddleboard se réserve le droit de refuser l'application gratuite de la garantie si ces documents ne sont pas présentés ou s'ils sont incomplets ou illisibles, ou si l'enregistrement n'a pas été réalisé dans les 30 jours suivant la date d'achat.

Cette garantie ne sera pas applicable si le nom du modèle ou le numéro de série figurant sur le produit a été modifié, effacé, supprimé ou rendu illisible

Dans tous les cas, un an est la période maximum de garantie, le remplacement d'un quelconque élément durant ce temps ne prolonge pas cette durée.

**Cette garantie ne couvre pas les dommages suivants :**

- Les dommages résultant du transport
- Les dommages résultant de l'usure normale des produits, à l'exposition anormale et prolongée aux U.V en particulier pour les couleurs des décors, la décoloration, aux changements de l'aspect en raison d'usure, d'exposition ou de toute autre condition environnementale.
- Les dommages résultant du stockage.
- Les dommages résultant d'une utilisation non conforme à la destination des produits.
- Les dommages résultant du non respect des instructions d'utilisation des produits telles que définies dans les notices accompagnant les produits.
- Les dommages résultant du non respect ou l'abus des conseils d'entretien tels que définis dans les
- notices accompagnant les produits
- Les dommages causés par des altérations ou de la modification des produits.
- Les dommages résultant d'un choc, causés par un ou des objets,par un écrasement, par une torsion, une compression, une chute de l'objet, un impact anormal et autres actions échappant au contrôle de HOBIE Stand Up Paddleboards.
- Les dommages résultant d'une utilisation à des fins commerciales, associatives et locatives.
- Les accessoires ne sont pas pris en charge dans le cadre de la garantie. (Sac de transport, pompe, embouts, manomètre de pression,filet de pont, les poignées de portage, anneaux inox)
- Tout autre dommage indirect, dommages indirects ou les frais accessoires, y compris les dommages à la propriété.

**Cette garantie n'est pas exécutoire si :**

- Le Produit n'est pas restitué dans son emballage d'origine, s'il a été modifié ou réparé par toute personne ou entité autre qu'un revendeur agréé service après vente HOBIE Stand Up Paddleboard
- Le produit n'a pas été enregistré et le formulaire d'enregistrement de la garantie, dûment rempli, n'est pas parvenu à HOBIE Stand Up Paddleboard dans les délais prescrits.

### ENREGISTREMENT GARANTIE

Lors de votre achat, conservez précieusement votre facture, elle constitue votre preuve d'achat et vous permettra d'actionner votre garantie et de remplir votre ENREGISTREMENT.

Pour rendre votre garantie applicable, veuillez procéder à son enregistrement dans les trente (30) jours suivant la date d'achat.

L'enregistrement peut s'effectuer de façon électronique à partir du site web www.hobie.com à l'adresse suivante : http://www.hobie.com/stand-up-paddleboards/support

Vous pouvez également procéder à l'enregistrement de votre produit par courrier en renvoyant votre carte ci-dessous à l'adresse suivante:

---

**BON DE GARANTIE - Enregistrement :** *( * Champs Obligatoires )*

Nom* _____ Prénom * _____

Adresse 1 * _____

Adresse 2 * _____

Ville * _____ Code Postal * _____ Pays* _____

Téléphone* _____ Email* _____

Nom du revendeur * _____ Date et lieu d'achat * _____

Model ☐ 12'6 TOUR 6 ☐ 10'8 AVENTURE 6 ☐ 10'8" ADVENTURE 4 ☐ 10' 2 SCHOOL 4
☐ 10'6" TOUR 6 ☐ 10'8 FITNESS 6 ☐ 10'8" FITNESS 4 ☐ 10' DRIFTER 4

N° de série * _____

## 15. CONDITIONS DE RETOUR :

Tout retour du produit au titre de la garantie précitée doit faire l'objet d'un accord préalable de HOBIE Stand Up Paddleboards.

Aucun retour ne sera accepté sans autorisation préalable de HOBIE Stand Up Paddleboards. Le produit défectueux doit être retourné dans son emballage d'origine, comporter l'ensemble du produit et de ses accessoires et être accompagné de façon lisible du numéro de retour de produit communiqué par HOBIE Stand Up Paddleboards et du numéro de série du produit.

Tout produit incomplet, abîmé, endommagé et/ou dont l'emballage d'origine aura été détérioré, ne sera ni repris ni échangé dans le cadre de la garantie.

La responsabilité de tous les frais de transport d'aller-retour du lieu d'origine au lieu convenu de réparation ou de remplacement incombe à l'Acheteur.

Le produit sous garantie sera, au choix du fabricant, échangé ou réparé.

HOBIE Stand Up Paddleboards n'est pas responsable, de quelques dommages que ce soit pouvant être encourus pendant le transport, ni de l'entreposage ou des frais de transport, ni des désagréments, de la perte de temps et / ou d'argent occasionnée pendant que s'effectuent les réparations.

La garantie du constructeur est la seule et unique garantie écrite offerte par HOBIE Stand Up Paddleboards sur les produits HOBIE Stand Up Paddleboards. Aucuns distributeurs, concessionnaires, revendeurs, agents ou employés n'est autorisé à prolonger ou augmenter cette garantie au nom de HOBIE Stand Up Paddleboards par toute déclaration écrite ou verbale ou toute publicité.

Cette garantie n'exclut pas les droits spécifiques à chaque pays. Les consommateurs peuvent jouir de droits différents selon leur lieu de résidence. Certaines juridictions ne prévoient aucune exclusion ou limitation de dommages spécifiques, accidentels ou indirects, ni de limitations durant la période de garantie. En conséquence, les exclusions et limitations susmentionnées ne s'appliquent pas à tous. Des taxes locales, des droits de douanes ou des frais de port peuvent être appliqués. Aux Etats-Unis peuvent aussi s'appliquer des droits supplémentaires qui sont différents d'un Etat à l'autre.

Cette garantie peut ne pas être disponible dans certains pays.

Si une partie de cette garantie était déclarée non valable en vertu de procédures administratives ou légales, le reste de la garantie resterait valable.

## 16. LIMITATION DE RESPONSABILITES :

DANS LE CADRE DES LOIS NATIONALES, LA PRESENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE DE TOUT AUTRE RECOURS ET TIENT LIEU DE TOUTE GARANTIE DÉCLARÉE OU IMPLIQUÉE. LA RESPONSABILITE DE HOBIE STAND UP PADDLEBOARDS NE SAURAIT ETRE ENGAGEE POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT INCLUANT NOTAMMENT LA PERTE DE CHANCE OU DE GAINS, LA PERTE DE L'UTILISATION DU PRODUIT OU DE DISPOSITIF ASSOCIÉ, LE COÛT DE TOUT ÉQUIPEMENT DE SUBSTITUTION, LES RÉCLAMATIONS DE TIERCES PARTIES AINSI QUE LES DOMMAGES CAUSÉS À LA PROPRIÉTÉ RÉSULTANT DE L'ACHAT OU DE L'UTILISATION DU PRODUIT OU ENCORE CONSÉCUTIFS A UNE INOBSERVATION DE LA GARANTIE. HOBIE STAND UP PADDLEBOARDS NE SAURAIT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE LA PERTE D'UTILISATION DU PRODUIT DURANT SA PÉRIODE DE RÉPARATION.


**USA & GLOBAL**
Hobie stand up paddleboards
E: sup@hobie.com
T: (888)hobie-21
T: (949)240-5105
www.hobie.com

**EUROPE**
Double V
E: contact@sunshort.com
T: +33 (0)6 29 12 36 46
www.sunshort.com

**AUSTRALIA & S. PACIFIC**
Hobie Cat Australasia
E: sales@hobiesup.com.au
T: +61(0)244418400
www.hobiesup.com.au

**BRAZIL**
RocketSports Ltda.
E: alex@rocketsports.com.br
T: +55 11 99106-9696


Place Postage Here


**HOBIE STAND UP PADDLEBOARDS**
32921 Calle Perfecto #B
San Juan Capistrano, CA 92675
USA